jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Hurrican



jeremias ABGASSYSTEME
Herstellung & Vertrieb
Technischer Produkte
P-BAY 09-0032
TÜV SÜD

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH LÁTEK VE SVISLÉ ČÁSTI

1 POUŽITÍ

Všechny vzduchotechnické a spalinové systémy s maximální teplotou spalin o teplotě 600 °C - v případě pochybností se zeptejte svého kominíka, pokrývače nebo dodavatele vzduchotechniky.

2 MONTÁŽ

Pro instalaci je nutno použít zásuvný díl vhodný do spalinového systému. Instalaci musí provést odborník. Obraťte se na svého kominíka, technika vzduchotechniky nebo pokrývače!

3 PROVOZ

Věnujte prosím pozornost návodu k obsluze Vašeho spotřebiče. Upozorňujeme, že může dojít k nárůstu teplot výfukových plynů přes 400 °C, zejména v případě nesprávného provozu, to i v případě, že teplota uváděná výrobcem je níže!

Po fázi rozběhu se ujistěte, že při použití palivového dříví je zabezpečen ideální přívod spalovacího vzduchu! Tím je zajištěno čisté spalování s nízkou teplotou výfukových plynů! Používejte pouze schválená paliva! Vlhkost dřeva nesmí překročit cca 20%! V bouřlivém, zejména nárazovém větru může krátce vést k nárůstu hluku.

POZOR :



Nepoškozujte lamely!

Lamely jsou ostré hrany!

Neklaďte na lamely!

Po montáži je bezpodmínečně nutné odstranit transportní ochranu!

Nikdy nedávejte do uložení mazivo, dojde k poškození ložiska.

Hlavice nesoucí Hurrican HT jsou přesné jednotky. Lamely by neměly být ohýbány. Montáž smí provádět pouze odborník, potrubí odpadní vzduch nebo výfukové plyny musí být bezpečně a pevně namontováno a také odolávat povětrnostním vlivům.

4 ÚDRŽBA

V případě potřeby, nejméně však jednou ročně, zkontrolujte lamely a v případě potřeby vyčistěte. V případě silného hromadění nečistot je nutné plánovat častější čištění hlavice. Tuto údržbu může provádět váš kominík. Intervaly čištění a související zvýšené úsilí by měly být dohodnuty s příslušným kominíkem.

5 ZÁRUKA

2 roky od data zakoupení, pokud jsou řádně a správně instalovány a provozovány za normálních podmínek prostředí a při řádném používání, pravidelné údržbě a výhradním používání schválených paliv.

V případě zastavení nebo nárůstu hlučnosti hlavice v důsledku znečištění, přehřátí (teplota výfukových plynů nad 600 °C), použití nepovolených paliv, zavedení maziv, mechanických změn nebo poškození a případných následných škod nebude převzata záruka a odpovědnost.

Všechna práva jsou vlastněna Jeremias GmbH, Wassertrudingen

Technické změny vyhrazeny.